
SHARP

掃除機家庭用

取扱説明書

形名

EC-CT12



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 で使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書(保証書付)は、いつでも見ることができる 所に必ず保管してください。

もくじ

ページ

3

6

6

8

9

9

10

10

は
じ
め
15

安全上のご注意

お願い

各部のなまえ

- ●各部のなまえ
- ●付属品
- ●組み立てかた

吏	掃除する
$\tilde{\Lambda}$	●基本的な例

- 使いかた
 - 掃除する (手元スイッチ・ズームパイプ・吸込口)
- ゴミを捨てる
- こんな症状が出たら(お知らせアラーム)
- ●付属吸込口

収納する

●スタンド収納とコンパクト収納

ゴミを捨てる

●ダストカップセットをはずしてゴミを捨てる

お手入れする

- ●吸込口(回転ブラシ)
- ●本体・すき間ノズル
- ●ダストカップセット
 - 各部をはずす
 - 各部をお手入れする
 - 各部を取り付ける

こんなときは?

仕様 別売品

保証とアフターサービス お客様で相談窓口のご案内 16

裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産への損害を防ぐため、お守りいただくことを説明しています。

必ずお守りください



■誤った使いかたで生じる内容を次のように区分して、 説明しています。

警告

「死亡または重傷を負うおそれがある」内容。

「軽傷を負う、または財産に損害 を受けるおそれがある | 内容。

🍂 👺 告 🖟 感電・火災・漏電・大けがを防ぐために

電源プラグ・電源コードは



- 電源プラグ・電源コードを破損させない
- 無理に曲げない、引っ張らない・ねじらない・束ねない・はさみ込まない・加工しない
- 吸込口の回転ブラシに巻き込ませない。
- ●傷付けない・重いものを載せない。(コードが傷み、火災・感電の原因)
- ゆるんだコンセントは使わない
- ぬれた手で抜き差ししない
- 電源プラグ・電源コードが傷んだ場合は使わない

(感電・ショート・発火・けがの原因)



● 定格15A・交流100Vのコンセントを 単独で使う

(他の器具と併用すると、発熱して発火の 原因)

- 電源プラグのほこりは定期的にとる プラグを抜き、乾いた布で拭く。 (プラグにほこりなどがたまると、湿気 どで絶縁不良となり、火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む (不完全な差し込みは、火災・感電・ショートの原因)
- お手入れ・点検時には、必ず電源 プラグを抜く (感電やけがの原因)

使用場所・ご使用時は



- 引火性のあるもののそばで使用しない、 吸わせない
 - 灯油・ガソリン・線香
 - ベンジン・シンナー
 - タバコの吸殻
 - トナーなどの可燃物 など


(爆発や火災の原因)



● 水洗いや風呂場などでの使用、水の吸い込みは絶対にしない

(感電やショート・発火の原因)

- 絶対に分解したり修理改造しない (火災・感電・けがの原因) 修理はお買いあげの販売店、または お客様で相談窓口 (19ページ) にご相談 ください。
- 回転ブラシには触れない (手などにけがをする原因) とくにお子様にはご注意ください。



異常・故障時にはただちに使用を中止する



- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●電源プラグや電源コードを動かすと、通電したり しなかったりする。
- ●運転中、ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- こげくさいにおいがする。

すぐに を押し、電源プラグをコンセント から抜き、「こんなときは?」 16ページ をご確認いただいてから、販売店に点検をご依頼ください。

お願い

■お守りいただく内容の種類を次の図記号で 説明しています。



してはいけないこと。



しなければならないこと。


感電・火災・本体の故障・ け<mark>がを防ぐため</mark>に

で使用時は



- 単気口をふさがない
- 吸込口をふさいで長時間運転しない

(過熱による、本体の変形・ 発火・火災の原因)



- 火気に近付けない (本体の変形によるショート・発火の原因)
- ホース差込口・ホース・ズームパイプ の接点・排気口に、金属類・ピンなど を入れない

(感電や故障の原因)



● ホースを持って本体を持ち上げない (ホースが抜けて、けがや故障の原因)

電源プラグ・電源コードは



電源コードを巻き取る ときは、電源プラグ を持つ

プラグを抜く (プラグが当って、シ けがをする原因)



電源プラグ


- ▶ 電源プラグを抜くときは、必ず電源 プラグを持って抜く
 - (感電やショート・発火の原因)
- ▶ 使用時以外は、電源プラグをコンセント から抜く

(けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・ 火災の原因)

こんなことにもご注意を

吸込口裏面の車輪・車輪(後)・エチケット ブラシ・から拭きブラシが摩耗していると、 床面を傷めることがあります。

摩耗した場合は、新しいものに取り換えが必要 です。使用を中止し、お買いあげの販売店に ご相談ください。預かり修理になります。



● 次のようなものは吸わせない

(内部の傷付きやゴミの詰まり・故障の原因)

- 液体や湿ったゴミ
- ひも類
- 鋭利なもの(ガラス・カミソリなど)
- 大量の砂
- 大きなゴミ・大量のゴミを一度に吸わせる
- 細かい粉類を吸わせた場合は、各フィルター をお手入れしてください (13~15ページ)

(石こう・セメント・チョークなど)


- ダストカップセットを、はずした状態で運転 しない
- 土間など土足で歩く場所を掃除しない
- 床面や敷居の段差、家具や壁などに吸込口を 強く当てない

(床面などを傷付ける原因)

- 回転ブラシに注油しない (プラスチックが割れる原因)
- ▶ 運転中、テレビの画面にノイズが発生するこ とがありますが、テレビ本体に影響はありま せん
- この掃除機は家庭用です 業務用としての使用はできません また、お掃除以外に使用しないでください。

各部のなまえ

各部のなまえ



付属品

- 上記の 吸込口 ホース ズームパイプ も付属品です。
- クリーニングブラシ(黄色) (1個) (11,14ページ) (梱包時は本体に付いています)




付属吸込口 (8 ページ)

● すき間ノズル(1個)




● つぎ手パイプ(1個)





電源コードは

- 赤マーク以上、引き出さないでください。 (断線・ショートの原因)
- 巻き取るときは、コード巻き取りボタンを最後まで押し込んでください。
- 巻き取れないときは、1~2m引き出して再度巻き取って ください。



印刷物付属品

● 取扱説明書(保証書付) (1部)

※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

組み立てかた

本体にホースを差し込む



手元ハンドルにズームパイプを差し込む



はずしかた

各部品の着脱ボタンを 押しながらはずす

掃除する

基本的な使いかた

手元スイッチ



お掃除モード



押すたびに吸込力が「強モード」⇔「中モード」に 変わります。

強モード: じゅうたんのお掃除に

中モード: フローリング・たたみのお掃除に




- 音を抑えてお掃除したいときに
 - すき間ノズルを使うとき
 - ●玄関マットなどが吸い付くとき



運転が停止します

ズームパイプ

伸縮ボタンを押しながら、ズームパイプを動かして長さを調整する





- お掃除中に伸縮ボタンを押さない。【ズームパイプが縮んで指を挟む原因】
- ▼ズームパイプを縮めるときは、 指をはさまないよう、ご注意ください。

お掃除の後は、カップハンドルを矢印方向に 4~5周回してから、ゴミを捨ててください。

ゴミの捨てかたは (10, 11ページ)

● カップハンドルの回転に連動して、HEPA(へパ)クリーンフィルターのほこりをダストカップの中に落とします。



- ●「ピピピ···」と(お知らせアラーム) が鳴る。
- ●運転が途中で止まる。
- ●吸込力が弱くなる。
- ●運転音が変化したり、大きくなる。
- ◆ 本体が熱くなる。
- ◆ 細かい粉類を吸わせた。

フィルター類が目詰まりしています。 お手入れしてください。 **(13~15ベ**–ジ)

- (◆の場合はダストカップセットを水洗いして ください。)
- ダストカップにゴミがたまっていませんか?
- ●筒型フィルターが目詰まりしたり、髪の毛が からみ付いていませんか?
- HEPA(ヘパ)クリーンフィルターにほこりがたまっていませんか?

吸込口

お掃除のコツ

★吸込口を軽くゆっくりと すべらせるようにかける。

すばやく前後させると、ゴミをとりこぼしたり、掃除機や床面を傷付けるおそれがあります。

★たたみは目に沿って動かす。




お知らせ

- 吸込口を床から浮かすと回転ブラシは 回転しません。
- ●回転ブラシの回転力は、お掃除モードや 床面により異なります。 とくに毛足の長いじゅうたんなどでは、 回転ブラシが停止することがあります。




- お掃除するときは、吸込口や付属吸込口を必ず取り付けてください。 【傷付きや故障の原因】
- 吸込口を床に強く押し付けてお掃除しないでください。車輪など (12ペーシ) が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。
- ●吸込口(車輪)を横やななめに動かすと、床面にこすり傷や跡が付くおそれがあります。
- 杉・ひのき・パイン・クッションフロアなどやわらかく傷付きやすい床や、床用ワックス・コーティング剤をお使いの床では、吸込口の移動でこすり傷が付くことがあります。 特に、吸込口を床面に強く押し付けて移動したり、同じ位置で運転し続けないようにしてください。
- ●吸込口の移動で、新築などのワックスがけされた床の光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り、 再度ワックス拭きをして乾燥させてください。
- ●ペットの毛などが車輪に巻き付いて車輪の回転が悪くなる場合があります。こまめにお手入れしてください。(12ページ)
- ●車輪などが摩耗して黄色が出てきたときは使用を中止して、新しいものにお取り換えください。 13ページ



ゴミ捨てラインを越えて使用すると、筒型 フィルターにゴミが付着し、吸込力が低下 します。

■ゴミが片寄ってたまっている場合も、ゴミ 捨てラインを越える前に捨ててください。



掃除機の性能を保つ ために、定期的に お手入れしてくだ さい。

お知らせアラーム

フィルターが目詰まりすると、「ピピピ…」と鳴ってお知らせします。

- お手入れせずにそのまま運転を続けた場合は、 自動的に運転が止まります。
 - お手入れ後に続けてお掃除したいときは、2分以上たってからおこなってください。 (2分以内に再開すると、再び鳴ることがあります)
 - お手入れが必要な場合でも、室温や運転状況などにより、お知らせアラームが鳴らない場合があります。





掃除する(つづき)

付属吸込口


すき間ノズル

しっかり差し込んでから使う。






- 「やさしさモード」でご使用ください。
- 手元ハンドルとズームパイプの 両方に取り付けることができます。
- ●ピアノなど傷付きやすいものには 使用しないでください。
- ●密閉によるモーター 過熱を防ぐための 穴です。 ふさがないで ください。



つぎ手パイプ

取付け径が合わない市販の吸込口を付けるときに使用 します。



付けかた

「上」がついている方をズームパイプ、または手元ハンドル側に向けて差し込む。

(はずしかた)


ズームパイプまたは、手元ハンドルの着脱ボタンを押しながらはずす。



収納する

スタンド収納とコンパクト収納


電源プラグをコンセントから抜き ズームパイプを縮めてフックを 本体底のホルダーに確実に 差し込む



- ▼ズームパイプを縮めるときは、指を挟まないように、 で注意ください。
- フックをホルダーに差し込んだ後は、ズームパイプを 左右に揺らし、倒れないことを確認してください。


スタンド収納

ホースをズームパイプに 巻き付ける



コンパクト収納

- ① 手元ハンドルの着脱ボタンを押して手元ハンドルをはずす
- ② ホースをズームパイプに巻き付ける




ご注意

●収納状態のままで持ち運ばないでください。ホースやズームパイプがはずれた場合、床面を傷付けたり、 けがをするおそれがあります。

ゴミを捨てる

ダストカップセットをはずしてゴミを捨てる


カップハンドルを矢印方向に4~5周回す



電源プラグをコンセントから抜き

本体からダストカップセットを取り出す

- (1) カップハンドルを回して、▲を▼(カップ取外し)に合わせる。
- (2) ダストカップセットを持ち上げる。




●本体の吸気パッキンは 取りはずせません。



ダストカップをはずす

(2) カバー部をゆっくり持ち 上げる。



●はずすときやゴミを捨てる ときは、ゴミ箱などの上で 静かにおこなってください。 ゴミの舞い散りを防ぐこと ができます。

ゴミ を捨てる

筒型フィルターに付いたゴミや毛も取り除く。



- ◆付属のクリーニングブラシ (黄色) (4 ページ) でゴミを 取ってください。
- ダストカップにゴミが残る と、カバー部を取り付ける ことができません。 残さず捨ててください。

カバー部とダストカップを確実に組み立てる


① カバー部の凹部とゴミ捨て ボタン(黄色)を合わせて② カバー部を押し込む。 ボタン(黄色)を合わせて カバー部 ダストカップ

ダストカップセットを確実に本体に取り付ける

(1) ダストカップセットを本体に入れる。

ゴミ捨てボタン(黄色)

② カップハンドルを回して、▼を▲(ロック)に合わせる。



◆本体収納部の底にゴミや異物があると、ダストカップセットを確実に 取り付けることができません。ゴミや異物を取り除いてください。【ダストカップセットを確実に本体に取り付けないと、吸込力が低下 したりモーターにゴミが入るなど故障の原因】



●確実にカップハンドルを ロックしてください。 ロックせずに本体ハンドル を持つと、ダストカップセ ットが抜け落ちることがあ ります。




5

4

お手入れする


吸込口(回転ブラシ)

糸くず・輪ゴム・毛髪・ペットの毛などがからみ付いたときに



() 部にからみ付いた毛・糸くずを切り取ってから 絞った布で拭く。

- ●回転ブラシにからみ付いた ときは溝に沿って切り取る。 (ブラシの毛先を切らない)
- 車輪などにからみ付いたと きは先の細いハサミや、 ピンセットなどで取り除く。



回転ブラシの水洗いのしかた (汚れが気になるときに

水洗い後、十分に乾燥させてから取り付ける (吸込口全体は水洗いできません)


回転ブラシをはずす

コインなどで「ひらく」まで回して、 ブラシカバーをはずす。




回転ブラシを取り付ける

軸受け(右)を溝の奥まで入れる。



回転ブラシをはずす。

2



軸受け(左)(ギア側)を溝に入れる。



● 左右を逆に入れると取り付けできません。左右の形状をよく確認して、取り付けてください。

本体・すき間ノズル(汚れが気になるときに

本 体

汚れが目立ってきたときは、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。 シンナー・ベンジン類は使わないでください。【変質や変色の原因】

すき間ノズル

水洗いして十分に乾燥させます。

しっかり水を切り、風通しのよい所で乾燥させてください。

♠ 警告



お手入れ時は必ず電源プラグ を抜く

プラグを抜く

【感電・けがの原因】

ダストカップセット

各部をはずす

カップハンドルを4〜5周回して、 ダストカップセットを取り出す


(10ページ

● カップハンドルの回転に連動してHEPA(へパ) クリーンフィルターのほこりをダストカップの 中に落とします。

フィルターカバーをはずす

② フィルターカバー をはずす ———

① レバー(灰色)を 動かして



ブラシカバーのツメを穴に掛けて取り付ける。


黄色

()部が摩耗して黄色が出たときは


使用を中止し、お買いあげの販売店

にご相談ください。 3ページ

車輪の摩耗の例



「しまる」まで回す。









カップカバーをはずす



(14ページ) につづく ⇒

お手入れする(つづき)

ダストカップセット フィルターが目詰まりしたときや汚れが気になるときに

各部をお手入れする


お願い

- 新聞紙などを敷いて付属のクリーニングブラシ(黄色) 4 ページ) でお手入れしてください。
- ●薬剤・お湯(約40℃以上)などを使用しないでください。
- ●洗った後は風通しのよいところで陰干しして、十分に乾燥させてください。 ドライヤーなどは使用しないでください。 【水分が残ったまま使用すると、においの発生や故障の原因】



HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

ゴミを取る。



●強くこすらない、指で押さない。先のとがったもの(つまようじなど)は使わない。【破損の原因】


3カ月に1回を目安に水洗い

十分に乾燥させる。(陰干し)

乾燥時間目安 1日



においが、どうしても とれない場合は、衣類 用漂白剤10mlに対して 水1Lで薄めた液に、約 3時間つけた後、水洗い する。 ●HEPA(ヘパ)クリーンフィルターと、筒型 フィルターが目詰まりすると吸込力が低下 します。十分にお手入れしてください。



筒型フィルター

筒型フィルターをはずす。



メッシュをやさしく こすってゴミを取る。



月2回を目安に 水または薄めた中性洗剤で洗う

十分に乾燥させる。(陰干し)


乾燥時間目安 1日



フィルターカバー・ カップカバー・ ダストカップ

月1回を目安に 水または薄めた中性洗剤で洗う


水を切って、十分に乾燥させる。




各部を取り付ける

筒型フィルターを取り付ける

- (1) 筒型フィルターをカップカバーに合わせて
- ② 矢印方向に回す。



カップカバーをダストカップに 取り付ける




HEPA(へパ)クリーンフィルターを 取り付ける

カップカバーの中に ゴミや異物がない ことを確認する。一 【異音発生の原因】



フィルターカバーを取り付ける

① フィルターカバーの穴をカップカバー のツメにかける。



② 上からしっかり押し込む。



(取り付けにくいときは



ダストカップセットを本体に 取り付ける (11ページ)

3

2

こんなときは?

修理のご依頼やお問い 合わせの前に、下記内容 をお調べください。



こんなとき	お調べください	参照 ページ
運転しない	●電源プラグがコンセントから抜けていませんか。● ホースが本体から抜けていませんか。	_
異音がする	● ダストカップセットを本体に正しく取り付けていますか。● ダストカップセットの各部品を正しく取り付けていますか。HEPA(ヘパ)クリーンフィルターとカップカバーの間にゴミや異物が入っていませんか。	11 15
「ピピピ…」と お知らせアラームが鳴る 途中で止まる 吸込力が弱い 運転音が変化したり、	 ●筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ●ダストカップにゴミがたまっていたり、ティッシュなどの大きいゴミが筒型フィルターに巻き付いたりしていませんか。 ●ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていませんか。 	6,13~15 10, 11 — 19
大きくなる	上記の処置をひてもの指標中に正よる場合は、の負いありの販売店よたは、 お客様で相談窓口へお問い合わせください。	19
本体・電源プラグ・電源	コードは運転時40℃程度の温度になりますが、異常ではありません。	
本体が熱い	● 筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィルターが、目詰まりして いませんか。	6,13~15
電源プラグ・電源コード が熱い	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。 ● 延長コードを使用していませんか。(コンセントに直接差し込んでください)	2_
本体に取り付けられない	◆本体の収納部の底にゴミがありませんか。◆カバー部をダストカップに正しく取り付けていますか。	11 15
ダストカップセットを 組み立てられない 	● ダストカップの底にゴミがたまっていたり、筒型フィルターにゴミが 巻き付いたりしていませんか。● カバー部の各部品を正しく取り付けていますか。	11 15
回転ブラシが 回転しない	 ● 毛髪や糸くずなどが、からんでいませんか。 ● 筒型フィルターや、HEPA(ヘパ)クリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ● ダストカップにゴミがたまっていませんか。 ● ホース・ズームパイプ・吸込口などに、ゴミが詰まっていませんか。 ● 吸込口を床から離すと、回転ブラシは回転しません。 毛足の長いじゅうたんなどは回転ブラシが回らない場合があります。 	12 13~15 10, 11 —
吸込口の動きが悪い	● 吸込口の車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	12
排気がにおう	● ダストカップにゴミがたまっていませんか。 (ゴミの種類によってはにおう場合があります)● 筒型フィルターやHEPA(へパ)クリーンフィルターを水洗いした後、 十分に乾かしていますか。	10, 11 14
ズームパイプに油の ようなものが塗って ある	● ズームパイプの伸縮をスムーズにするためにグリスを塗っています。 気になる場合は、拭き取ってください。	_
電源コード収納部から 風が出ている	● モーターと電源コードを冷却するために、風を通しています。 フィルターを通った後の空気です。	_
すき間ノズルに 穴がある	●密閉によるモーター過熱を防ぐための穴です。ふさがないでください。 すき間ノズルを付けると吸込力が弱くなりますが、故障ではありません。	_
	運転しない 異音がする 「ピピピ・・・」とおいっとのでしたりではまるのではまるのではまるのででしまるのででしたり、大きではない。 本体が熱いのではないのではないのではないのではないのではないのではないがあり付けられないのではないがありない。 「なる」ではないがあり、表にはいるではないがあった。これではないがあります。 「では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	 ■電源ブラグがコンセントから抜けていませんか。 ホースが本体から抜けていませんか。 オストカップセットを本体に正しく取り付けていますか。 ダストカップセットの各級品を正しく取り付けていますか。 イストカップセットの各級品を正しく取り付けていますか。 イストカップセットの各級品を正しく取り付けていますの。 イストカップレック・ルードの内側にゴミや異物が入っていませんか。 ・ 南型フィルターや、HEPA(ヘパクリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ・ イオインによるではなる ・ イオインによるではなる ・ イオインによるではなる ・ イオインにより、ティッシュなどの大きいゴミが高型フィルターや、HEPA(へパクリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ・ イオインによるではなる ・ イオインにより、ディッシュなどの大きいゴミが高型フィルターや、HEPA(へパクリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ・ イ本体が繋い ・ イ本体が繋い ・ イ本体が繋い ・ イ本体が繋い ・ イ本体が繋い ・ イ本体が繋がらなるくらついていませんか。 ・ イン・アンイルターが、目詰まりしていませんか。 ・ 大きく加みでくらついていませんか。 ・ カルーがあるくぐらついていませんか。 ・ カルーがあるくぐらついていませんか。 ・ カルーがあるくぐらついていませんか。 ・ カルーがあるとくのいでいませんか。 ・ カルーがをダストカップに正しく取り付けていますか。 ・ 本体の取納の底にゴミがたまっていまり、筒型フィルターにゴミが巻きだけいたりしていませんか。 ・ カルーがのの名部品を正しく取り付けていますか。 ・ イナルターや、HEPA(へパクリーンフィルターが、目詰まりしていませんか。 ・ カルーのの名がはにはいが、自動を受けいためまでは、ゴミが詰まっていませんか。 ・ ボスームがとは回転ブラシが回らない場合があります。 ・ マスームができるだいでいませんが、(ゴミの種類によってはにおう場合があります) ・ 南型フィルターやHEPA(へパクリーンフィルターを水洗いした後、十分に乾かしていますか。 ・ イン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン

モーターの寿命について知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。 これは、モーターの部品(カーボンブラシ)が磨耗する際に発生するものです。

で使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店、またはお客様で相談窓口 19ページ へお問い合わせください。

仕様

電源	100V 50-60Hz					
消費電力	1000~約240W					
吸込仕事率*	450~約70W					
運転音	64~約57dB					
集じん容積	0.35L					
質 量	5.0kg (吸込口・ズームパイプ・ホース・) 本体含む					
本体寸法(mm)	幅257×奥行363×高さ248					
コードの長さ	5m					

- ※吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、 最大(~最小値)を表示しています。
- 使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の違い などによって異なります。
- お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。
- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。転居により電源周波数が 変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。
- 本機は日本国内向け仕様です。海外ではご使用できない場合が

- お買いあげの販売店または、お近くのシャープ製品取扱店でお買い求めください。
- お買い求め・お問い合わせのさいは、各部品の流通コードをご連絡ください。
- 下記の部品および希望小売価格は、2016年9月現在のもので変更する場合があります。
 - ●ダストカップ

流通コード 217 137 0345 5.200円+税



● 筒型フィルター 流通コード 217 221 0525 3,200円+税




● HEPA(ヘパ)クリーンフィルター

流通コード 217 337 0450 5.800円+税



● クリーニングブラシ

流通コード 217 936 0635 600円+税



流通コード 217 936 0670 4,700円+税



ペットの抜け毛などを集め取るゴムブレードと、 ほこり・花粉を取るエチケットブラシの2種類の ヘッドで使えます。

● ベンリブラシ


流通コード 217 936 0548 1.400円+税



交換用別売品 摩耗時などの交換に

● 回転ブラシ

流通コード 217 310 0237 2.800円+税



● ブラシカバー

流通コード 217 110 2841 500円+税



保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは 持込修理

- 1「こんなときは?」(16ページ)を調べてください。
- 2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

便利メモ	お買い	あげ日			販売店	名	
お買いあげの際に記入 されると便利です。							
	年	月	日	電話 ()	_	

(保証期間中)

●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

(保証期間が過ぎているときは)

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための 料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

保証書(裏表紙にあります)

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、 保証書をよくお読みください。 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した 場合の送料などや、出張修理をおこなった場合の 出張料は、保証期間中でもお客様の負担となります。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製品の製造打切 後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

部品について

- ●部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。
- ●環境への配慮のため、修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合があります。 また、修理後、交換した部品は当社が任意に回収のうえ、適切に処理いたします。



長年ご使用の掃除機の点検を! このような症状はありませんか?

- スイッチを入れても、ときどき 運転しないことがある。
- ■電源プラグや電源コードを動かすと、 通電したりしなかったりする。
- 運転中、ときどき止まる。
- 運転中に異常な音がする。
- 本体が変形したり異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。

ご使用中止

事故防止のため、すぐに 切 を押し、電源プラグをコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依頼ください。 なお、点検・修理に要する費用は、 販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が 発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」を お願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に[186]をつけておかけください。



いつでも便利なWebサービス【シャープオンラインサポート】

ご質問やお困りごとは、気軽にアクセス、しっかりアシスト!

シャープ お問い合わせ 検索

http://www.sharp.co.jp/support/



インターネットから修理のお申し込みや進捗確認も24時間サポ-

シャープ 修理相談

検∞索

http://www.sharp.co.jp/support/repair.html

スマートフォンや 携帯電話はこちらから





使用方法のご相談など【**お客様相談室**】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

600 0120 - 078 - 178

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3丁目1番72号



修理や持込修理のご相談など【**修理相談センター**】

受付時間 (年末年始を除く) ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

600 0120 - 02 - 4649

携帯電話からは、ナビダイヤル

2 0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は… 電話 FAX 06 - 6792 - 5511 06 - 6792 - 3221

〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

※沖縄県にお住まいのお客様については、**那覇サービスセンター**におかけください

電 話: 098 - 861 - 0866 (受付時間: 年末年始を除く月曜~金曜 9:00~17:00)

「宅配業者引き取りサービス」のご案内

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル

携帯電話からは、ナビダイヤル

※サービスエリア:日本国内地域。ただし、沖縄県を除く。

0120 - 02 - 4649

25. 0570 - 550 - 447

ご転居やご贈答品などで、お買いあげの販売店に修理が依頼できない場合に、お電話でご依頼いただきますと 当社指定の宅配業者がお客様のご都合の良い日時にご自宅を訪問して商品をお預かりし、弊社で修理完了後に ご自宅までお届けするサービスです。

- ■ご利用料金:「宅配業者引き取りサービス」のご利用は保証期間内・保証期間外にかかわらず有料となります。 [往復の運送費+梱包資材費+代引き手数料]がかかります。
 - (保証期間内の修理料金は、保証書記載の「無料保証規定」に準じます。また、保証期間外は有料です)
- ■お引き取りの時間は次の時間帯よりお選びいただけます。 午前中 12:00~14:00 14:00~16:00 16:00~18:00 18:00~21:00 ※交通事情などの理由により、ご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
 - ●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
 - ●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2016.03)

■QRコードについて

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取ってください。(読み取れない場合は近傍に表記のアドレスを直接入力してください) 誘導されるサイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担になります。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。(登録無料)

http://iclub.sharp.co.jp/m/

携帯電話はこちらから



お問い合わせ先

お問い合わせの前にもう一度「こんなときは?」(16ページ)を ご確認ください。

お客様ご相談窓口(19ページ)より お問い合わせください。

■ 製品の「よくあるご質問」への回答を 24時間音声ガイダンスでご案内

自動音声案内 フリーダイヤル (携帯電話からもご利用いただけます)

(電話オペレーターにはつながりません) 0120 - 001 - 252

Webもご活用ください。

(機種により対応していない項目もあります)



Q&A情報

よくあるご質問などを掲載

シャープ お問い合わせ 掃除機



故障診断ナビ お困りごとを解決

http://www.sharp.co.jp/support/cleaner/



ビジュアルガイド

操作手順の動画や写真でのご案内など

シャープ株式会社